

## **DISASSEMBLY**

### **1. REMOVE FAN**

Remove the nut and fan.

### **2. REMOVE FAN MOTOR**

Remove the 3 screws and fan motor.